# FilterTrak 660 sc 超低量程浊度仪

### 典型应用

膜处理工艺中过滤膜状态监测:

直饮水系统的浊度监测;

自来水厂的出厂水超低量程浊度监测等。

### 仪器特点

- FT660 sc 的控制器是 sc200 或 sc1000 通用控制器
- 灵敏度提高到传统浊度仪的 150 倍,可以准确测量 0.1NTU 以下的浊度
- 专利的内置除气泡系统
- 用 HACH 提供标准浊度样品 800mNTU 校正系统
- LED 激光光源, 耗电功率小, 没有杂散光, 光强稳定
- 采用获得 USEPA 认可的 HACH 10133 方法

### 测量原理

水样通过去泡器, 所夹带的气泡被除去后, 经中心柱流入 FilterTrak 传感器的测量室。35mW 的激光二极管发射出波长为660nm 的光束, 穿过样品池。该光束是经过高度校准的单色光束, 消除了杂散光。光线经过样品中的颗粒散射之后被与光束成90°的监测器接收, 经光纤耦合到检测系统分析。检测到的光量与样品浊度成正比。



## 技术指标

量 程: 0.000-5000mNTU

光 源: 660nm 激光光源

精 度: 0-1000mNTU时, 读数值的±3%或5mNTU

取最大者

1000-5000mNTU 时, 读数值的 ± 2%

分辨率: 0.001mNTU

重 现 性: 在 24mNTU 时小于 1%

在500mNTU 时为±1% 在800mNTU 时为±1%

样品流速: 100~750mL/min

工作温度: 0~40℃ 水样温度: 0~50℃

模拟输出: 两路 0/4~20mA, 输出在 0~5000mNTU 范

围可任意设定

连接电缆: 已包含2m电缆;如有需要,可以选用加长电

缆: 7.5m, 15m, 30m, 100m

报警输出: 三个浊度报警点,每个报警点配有 SPDT 继

电器, 5A/230VAC



# 订购指南

#### 整机定购

FilterTrak 660 sc 在线超低量程浊度仪, 单探头标准配置包括: sc200 控制器、探头、安装附件、操作手册等

2977000 FilterTrak 660 sc 探头及 sc200 控制器

2978300 FilterTrak 660 sc 探头及sc200控制器 (单通道)

2977100 FilterTrak 660 sc 探头及sc200 控制器(双通道, 24V) 2978400 FilterTrak 660 sc 探头及sc200 控制器(单通道, 24V)

其他通讯输出的订货号请参考sc200订货说明

#### 可选的单探头组件

60160-00 FilterTrak 660 sc 探头

#### 可选配件

57432-00 仪器支架

54489-00 电源电缆, 230 Vac (必须单独订购)

#### 可选配延长电缆

下列延长电缆只适用于 sc200 与 FT660 连接

57960-00 25 英尺 (7.6 m) 延长电缆

57961-00 50 英尺(15.2 m) 延长电缆

57962-00 100 英尺 (30.5 m) 延长电缆

标配电缆长度为 10 m (33ft.), 最长可达 100 m

#### 可选校准配件

52364-00	校正组件;包括一个校正筒,	1 升 800 mNTU 的标准液,	一个漏斗
----------	---------------	--------------------	------

#### 校正标准

27884-53 已鉴定的 StablCal® 标准, 800 mNTU, 1L

### 校验标准

27233-53	已鉴定的 StablCal <sup>®</sup> 标准, 100 mNTU, 1L
26979-53	已鉴定的 StablCal® 标准, 300 mNTU, 1L
26980-53	已鉴定的 StablCal® 标准, 500 mNTU, 1L

